

ACCESSORI

ST300 | ST400 | ST500



IR



INDICATORE REMOTO

Indicatore remoto per caricabatterie della serie S-T montati a bordo macchina, segnalazione livello di carica della batteria.

CODICE

IR

PR20



INDICATORE SCHEDA REMOTA PR20

Mediante la scheda remota PR20 oltre a visualizzare le grandezze durante il processo di carica, si possono impostare parametri di carica diversi, come la corrente iniziale, tipo batteria, tensione post-carica, tempo post carica;

CODICE

PR20